# 不正接続検知/排除システム

# IntraGuardian<sup>®</sup> 2+ EX

# スタートアップガイド

version 2.4 - IG2EX-03-08VL/IG2EX-03-24VL向け 2014/10/20



日本シー・エー・ディー株式会社

# はじめに

このたびは 不正接続検知/排除システム IntraGuardian2+ EX(「本製品」)をお買い 上げいただき、まことにありがとうございます。

本ガイドでは、以下の製品についてご利用方法を解説しております。

名称	製品型番
IntraGuardian2+ EX 24セグメント対応版	IG2EX-03-24VL
IntraGuardian2+ EX 8セグメント対応版	IG2EX-03-08VL

・本製品をご利用の前に、本ガイドをご覧になり、正しくお使いください。

- ・本ガイドを大切に保存してください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・本ガイドを万一紛失または損傷したときは、下記の製造元までご連絡ください。

#### ご注意

・本ガイドの内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

・本ガイドの内容は、将来予告なく変更することがございます。

本製品に関する最新の情報は、製品サポートサイト

http://intraguardian.jp

をご覧下さい。

開発元 日本シー・エー・ディー株式会社 〒161-0033 東京都新宿区下落合2-14-1 CADビル http://www.ncad.co.jp/

# 目次

	安全.	上のご注意5
	お願	いとご注意6
	免責	事項について7
	知的	財産権等7
	ソフ	トウェアの使用許諾条件8
1	本	製品概要9
	1.1	本製品について9
	1.2	本製品の機能9
2	ご	使用の前に10
	2.1	各部の名称10
	2.2	準備するもの10
	2.3	電源ケーブルの接続10
	2.4	動作の終了11
	2.5	リセット11
3	ネ	ットワーク接続の設定12
	3.1	本製品の接続12
	3.2	本製品の管理画面にアクセス13
	3.3	本体管理メニュー18
	3.4	管理ポート設定19
	3.5	VLAN設定21
	3.6	システム設定25
4	ネ	ットワーク監視機能設定26
	4.1	ログイン
	4.2	メニュー項目28
	4.3	設置設定
	4.4	既存PCの登録33

	4.5	動作設定	34
	4.6	通知設定	40
_			
5	運	周上の機能説明	49
	5.1	登録済みPC一覧	49
	5.2	不正接続PC一覧	56
	5.3	検知履歴	58
	5.4	例外IPアドレス一覧	59
	5.5	ユーザー管理	61
	5.6	ファームウェア更新(代表IntraGuardian2のみ)	63
	5.7	バックアップ / 復元	65
	5.7	再起動(代表IntraGuardian2のみ)	67
	5.8	ログアウト	68

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

<b>警告</b> 取扱いを誤った場合、死亡もしくは重傷を負う可能性または物的損害の発生 が想定されます。			
<b>秋山</b>	<b>付属の電源アダプタ以外を使用しない</b> 発熱、発火、破裂、感電、けが、故障 の原因になります。	<b>公</b> 禁止	コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、AC100V以外で使 用しない 発熱により発火の原因になります。
<b>人</b>	<b>電源コード・プラグを破損するような ことをしない</b> 傷んだまま使用すると発火、感電、故 障の原因になります。	し、指示	<b>電源プラグを根元まで確実に差し 込む</b> 差し込みが不完全な場合、感電や 発火の原因になります。
<b>秋山</b>	本機、電源アダプタを分解、修理、改 造しない 発熱、発火、破裂、感電、けが、故障 の原因になります。	日本	<b>電源プラグのほこり等は定期的に とる</b> プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、発火の原 因になります。
<b>人</b> 禁止	<b>内部に金属を入れたりしない</b> ショートや発熱による発火または感電 の原因になります。	後 禁止	水などの液体にぬらさない 水などの液体にぬれた状態で使用 しない ショートや発熱による発火、破裂 または感電の原因になります。
<b>人</b> 禁止	本機、電源アダプタを落としたり、強 い衝撃をあたえない 発熱、発火、破裂、けが、故障の原因 になります。	<b>秋山</b>	ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない 感電の原因になります。
です。 指示	次のような異常があったときは、電源フ ・内部に金属や水などの液体が入ったと ・落下などで外装ケースが破損したとき ・煙、異臭、異音が出たとき そのまま使用するとショートや発熱によ	<b>プラグを抜き、</b> : き : : る発火、破裂	使用しない 製または感電の原因になります。

	注意 取扱いを誤った場合、傷 す。	害を負う可能	生または物的損害の発生が想定されま
<b>◎</b> 禁止	本機、電源アダプタを異常に温度が高 くなるところに置かない 外装ケースや内部部品が劣化するほ か、発火の原因になることがありま す。	<b>秋</b> 山	本機、電源アダプタの放熱を妨げない い 外装ケースや内部部品が劣化する ほか、発火の原因になることがあります。
<b>◎</b> 禁止	本機、電源アダプタを不安定な場所に 置かない 落下すると、けが、故障、発火の原因 になることがあります。	<b>秋山</b>	本機、電源アダプタの上に物を置か ない 重量で外装ケースが変形し、内部 部品の破損、故障や発火の原因に なることがあります。

# お願いとご注意

- ・本製品に使用されているソフトウェアの無断複製・解析は禁止されております。
- ・本製品に使用されている意匠、商標の無断使用は禁止されております。
- ・本製品のハードウェアの転用は禁止されております。
- ・本製品は日本国内の使用を前提として設計・開発・製造されていますので、海外では 使用しないでください。
- ・本製品は、一般的な情報通信回線用途として設計・製造されています。従って、生命、
   財産に著しく影響を及ぼすため、高信頼性を要求される制御・監視等のシステム(原
   子力発電設備、医療設備等の動作を制御または監視するシステム等)の用途では使用
   しないください。

# 免責事項について

- ・本製品の使用または使用不能から生ずる派生的または付随的な損害(情報内容の変化、 情報の喪失、事業利益の喪失、事業の中断、他製品・システムへの損害など)に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・地震、雷、風水害、当社の責に帰さない火災、第三者による行為、その他の事故、お 客様の故意、過失、誤用、その他の異常な条件での使用により生じた損害に関して、 当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・本ガイドの記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・当社指定外の機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作から生じた損害に関し て、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

# 知的財産権等

- ・IntraGuardian は日本シー・エー・ディー株式会社の登録商標(第5288137号)です。
- ・本製品に搭載されている不正接続検知/排除ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権は、日本シー・エー・ディー株式会社が所有するものです。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 です。
- ・Mac は米国 Apple Inc の米国およびその他の国における登録商標です。

日本シー・エー・ディー株式会社(以下、「日本CAD」といいます)が提供する本製品上のソフト ウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)には、以下の条件が適用されます。お客様は、本製品 を使用することにより、以下の条件を承諾したものとみなされます。

1.使用許諾

- ① 本ソフトウェアは、使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。
- ② お客様には、本製品に組み込まれた形態で本ソフトウェアを使用する非独占的な権利が許諾されます。
- ③ お客様は、本ソフトウェアを改変または複製できません。本ソフトウェアをベースにしたソフト ウェアを作成することもできません。
- 2.著作権等
  - ① 本ソフトウェアに関するすべての権利は、日本CADおよびそのライセンサーが所有しておりま す。
  - ② 本ソフトウェアに関する著作権その他のいかなる知的財産もお客様に譲渡されるものではありません。
  - ③ お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に使用されている著作権表示、商標その他の表示を除 去できません。
- 3.リバースエンジニアリング

お客様は、自身でまたは第三者をして、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイ ル、逆アセンブルを行うことができません。

4.サポート契約

本ソフトウェアの更新は、別途締結される本製品のサポート契約で提供されます。

5.責任の限定

日本CAD(そのライセンサーを含む)は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたお客様の損 害等について一切責任を負いません。

6.輸出管理

お客様は、本ソフトウェアに関し、日本の外国為替及び外国貿易法ならびに関係法令(以下、「法令 等」といいます)を順守し、法令等に基づく許可および日本CAD(そのライセンサーを含む)の承認な く、本ソフトウェアを直接または間接的に輸出(海外への持ち出しを含む)しないものとします。

7.ライセンサーの権利

お客様は、本ソフトウェアに関する日本CADのライセンサーが自己の名義で本契約書に基づき権利を行 使できることを了承します。

8.管轄裁判所

本ソフトウェア契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

以上

# 1 本製品概要

# 1.1 本製品について

本製品は社内ネットワークへ接続されているPCを監視し、許可なく不正に接続されたPC を自動的に検知・排除するための情報セキュリティ対策システムです。

本製品は不正に接続されたPCを発見すると、自動的に管理者に向けて警告メールを送信 します。また、排除機能を有効にしておくことで、不正接続PCの通信を妨害し、社内ネッ トワークへのアクセスを遮断することができます。

VLAN (IEEE 802.1Q タグVLAN) を利用して、本製品1台で最大24セグメント (IG2EX-03-24VL) または 8セグメント(IG2EX-03-08VL) のネットワークの監視が可能となって おります。

## 1.2 本製品の機能

#### 1.2.1 不正接続PC検知

本製品は社内ネットワークへ接続されている全PCの通信(ARPパケット)を監視します。 したがって事前に登録されていない(接続許可を与えられていない)PCが社内ネットワー クに接続されると、即座に検知することができます。

また、登録時と異なるIPアドレスを使っているPCを検知することもできます。

#### 1.2.2 メール通知

不正接続PCを検知すると自動的に管理者に向けて警告メールを送信します。これにより 管理者はいち早く不正接続PCの存在を把握することができ、社内システムの情報セキュ リティ対策に絶大な効果が期待出来ます。通知できるメールアドレスは1つとなります。

#### 1.2.3 不正接続PC排除

本製品の不正接続PC排除機能を有効にしておくことで、たとえ管理者が不在の場合であっても管理者に変わって本製品が自動的に不正接続PCを社内ネットワークから排除します。

#### 1.2.4 リモートPC起動

本製品の管理画面から、登録PCの電源を入れることができます。これにより、サーバ機 等の節電運用が容易になります。(本機能を利用するためには当該PCがマジックパケッ ト によるWake on Lan機能に対応している必要があります。)

# 2 ご使用の前に

本製品をご使用いただく前に把握しておいていただきたい、各部の名称や接続方法を解説 します。

# 2.1 各部の名称



- 1 電源LED
- 2 ステータスLED (1~3)
- 3 シリアルコネクタ(メンテナンス用です。お使いにならないでください)
- 4 電源コネクタ
- 5 LANコネクタ
- 6 拡張LANコネクタ(将来の拡張用です。お使いにならないでください)
- 7 USBコネクタ(メンテナンス用です。お使いにならないでください)
- 8 初期化ボタン
- 9 アース
- \* 3,6,7の部分はメンテナンス、修理のために指定された技術者のみが使用する部分です。
- \* お客様がこの部分を使われて、機器の不具合が起きた場合には弊社はその不具合または不具合によって 引き起こされた他の機器、システムへの不具合については一切責任を負いかねます。

# 2.2 準備するもの

- ・機器本体
- ・ACアダプタ
- ・アース線
- ・LANケーブル(ストレート)
- ・管理用PC

(同梱されています)

- (同梱されています)
- (アースを接地する場合。お客様でご用意下さい)
- (お客様でご用意ください)
- (お客様でご用意ください)
- \* 管理用PCは、イーサネットのLANポートがついていて、一般的なWebブラウザが動くPCならば何でも 構いません。管理用PCには本製品専用の特別なソフトをインストールする必要はありません。

# 2.3 電源ケーブルの接続

付属のアダプタを電源コネクタに接続してください。本製品に電源が接続されると自動的 に起動し、電源LED(緑)が点灯します。起動処理中はステータスLED1が赤く点滅しま す。その後1分程度で起動が完了するとステータスLED1が緑色の点滅に変わり、動作可能な状態になります。

# 2.4 動作の終了

接続されている電源ケーブルを抜くと本製品は動作を終了します。ただし、設定情報の書 き込みを行なっている間に終了してしまうと、設定情報が正しく保存されない可能性があ りますので、いずれかのLEDが赤く点灯している状態で電源ケーブルを抜くことは避けて ください。

# 2.5 リセット

初期化ボタンを5秒以上押す事で、本製品をリセットする事ができます。リセットすると 全ての設定が消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

電源を入れた状態で初期化(INIT)ボタンを5秒間押し続けると、ステータスLED3が一瞬赤 く光ります。その後リセットボタンを離すと、ステータスLED3が赤く点滅し、設定初期 化と再起動を行ないます。ステータスLED1が緑点滅になるまで、2分程度お待ちくださ い。



\* リセットボタンを10秒以上押し続けると、ステータスLEDが2回点滅し、保守作業用の特別な動作状態 に入ります。万が一この保守状態になった場合は、電源ケーブルを一度抜いて、入れ直して下さい。 IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

# 3 ネットワーク接続の設定

本製品をネットワークに接続するための設定を行ないます。

# 3.1 本製品の接続

本製品のLANコネクタ(ETHER 0)と管理用PCをLANケーブルで直接繋いでください。 (拡張LANコネクタ(ETHER 1)には何も接続しないでください。)

次に本製品の電源ケーブルを接続し、ステータスLED1が緑点滅になるのを待ちます。

このとき、正常な状態だと、各LEDは次のようになります。



電源LED(POWER)は緑点灯しています。

ステータスLED1は緑点滅(2回ずつ点滅)しています。(起動途中は赤点滅します。) ステータスLED2は消灯しています。

ステータスLED3は消灯しています。(データ保存中やファームウェアアップデート中な どの特殊な状態になっていない事を示します。)

LANスピードLED(SPD)は点灯しています。(1000Mbpsで接続している時には橙、 100Mbpsで接続している時には緑に点灯します。接続していないか、10Mbpsで接続し ている時には消灯します。)

LAN接続LED(LINK)は不定期に点滅しています。(接続中は通常点灯しており、LAN上で 通信が行なわれている瞬間に点滅します。)

なお、本製品のイーサネットポートは 10Mbps・100Mbps および 1000Mbps に対応 しております。通信速度およびケーブルのストレート/クロス認識は自動で行なわれます。

# 3.2 本製品の管理画面にアクセス

本製品は管理用にWebインタフェース(以下、管理画面といいます)を備えています。 ここでは、管理画面にアクセスする方法を解説します。

#### 3.2.1 管理用PCのネットワーク準備 (Windows7)

本製品の初期設定をするにはPCのネットワーク設定を一時的に変更する必要があります。

本項では、Windows7のPCのネットワーク設定についてご説明します。Mac OSX(10.9) をお使いの方はこの次の項をご覧下さい。その他のOSをお使いの場合は、OSの説明書な どをご覧になって同等の設定を行なってください。

なお、ハードウェア構成によっては、本説明と異なる画面が表示されることがあります。



まず、コントロールパネルから「ネッ トワークとインターネット」を開いて ください。

ネットワークとインターネットの画面 が出たら「アダプターの設定の変更」 をクリックします。



IntraGuardian2+ が接続されている ネットワークアダプタをダブルクリッ クします。

「プロパティ」ボタンをクリックするとネットワークアダプタのプロパティのウィンドウ が開きますので、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」のプロパティを 開いてください。



「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」ウィンドウが開きま すので、「次のIPアドレスを使う」を選択し、IPアドレス欄には「192.168.100.2」、サ ブネットマスク欄には「255.255.255.0」を入力します。IPアドレスとサブネットマスク を入力したら、「OK」ボタンをクリックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ ? 2	これで、管理用PCのネットワーク準備は完
キャメ ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。	了です。
<ul> <li>□ IP アドレスを自動的に取得する(O)</li> <li>○ 次の IP アドレスを使う(S):</li> <li>□ アドレス(D:</li> <li>□ サブネット マスク(U):</li> <li>□ フィリレ 桜 レウッ (C)</li> </ul>	
「Kallond y y y (W)           「終了時に設定を検証する(L)           「詳細設定(V)           OK	

## 3.2.2 管理用PCのネットワーク準備 (Mac OSX)

本項では、Mac OSX (10.9 Mavericks) のネットワーク設定についてご説明します。 なお、ハードウェア構成によっては、本説明と異なる画面が表示されることがあります。





IntraGuardian2+ を接続しているネットワー クインタフェースを選択し、IPv4の設定を 「 手 入 力 」 、 I P ア ド レ ス を 「192.168.100.2」、サブネットマスクを 「255.255.255.0」と入力します。 入力したら「適用」をクリックします。

これで管理用PCのネットワーク準備は完了 です。

#### 3.2.3 Webブラウザの起動

管理画面にアクセスするためにWebブラウザ(以下、ブラウザ)を起動します。

\* 各画面のスクリーンショットにつきまして、お使いのブラウザ等によっては実際の表示と異なる場合が ございます。

#### 3.2.4 本製品の初期アドレスを入力

本製品には出荷時に固定の初期アドレスが設定されています。 ブラウザのアドレス欄に以下の初期アドレスを入力して本製品にアクセスします。

初期アドレス	http://192.168.100.1
--------	----------------------

次のようなログイン画面がブラウザに表示されます。

IntraGuardian2+ EX (IG2EX-03-24VL* Version 2.4.0)
VLAN管理画面にログインします
ユーザー名 パスワード
言語 日本語 🗧
ログイン
Copyright © 2008-2014 Nippon C.A.D. Co.,Ltd.

「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、[ログイン] ボタンをクリックして管理画面 にログインします。ユーザー名とパスワードは出荷時に以下の通りに設定されています。

ユーザー名	admin
パスワード	admin

#### 3.2.5 英語での利用

ログインをする際に、言語メニューで「English」を選択すると、以降の画面が全て英語での表記になります。(使用できる機能に違いはありません。)

IntraGuardian2+ EX (IG2EX-03-24VL* Version 2.4.0)	
VLAN管理画面にログインします	
ユーザー名 <mark>admin</mark>	
パスワード	
言語 English \$]	
ログイン	

また、ご利用のブラウザの設定で、日本語よりも英語を優先するようになっている場合に は、ログイン画面は英語で表示されます。この場合、Languageメニューで「日本語」を 選択してログインすることにより、全ての操作を日本語画面で行うことができます。

IntraGuardian2+ EX (IG2EX-03-24VL* Version 2.4.0)
Login VLAN administration menu
User ID admin
Password
Language 日本語 🗘
Login

# 3.3 本体管理メニュー

前述の初期IPアドレスでアクセスすると、左側に下記のメニューを持つ「本体管理画面」 が開きます。

本体設定
管理ポート設定
<u>VLAN設定</u>
システム
<u>ユーザー管理</u>
<u>ファームウェア更新</u>
<u>バックアップ / 復元</u>
<u>再起動</u>
<u>ログアウト</u>

まず最初にこの本体管理画面を用いてVLANの設定を行ない、後に個別のVLANセグメント毎の管理画面を開いて設定と運用を行ないます。

# 3.4 管理ポート設定

メニューの「管理ポート設定」をクリックすると、次の画面が開きます。

管理ポート設定
ネットワーク設定
VLAN利用
IPアドレス 192.168.100.1
ネットマスク 255.255.255.0
デフォルトルート
ネットワーク確認
☑ デフォルトルートへの定期確認を実施する
確定

本体管理画面を開くためのIPアドレスを、192.168.100.1以外に設定したい場合には、IP アドレス、ネットマスク欄を変更して [確定] ボタンをクリックしてください。

IPアドレス	本体管理画面にアクセスする際のIPアドレス
ネットマスク	設置するネットワークのネットマスク
デフォルトルート	設置するネットワークのデフォルトルート(デフォルト ゲートウェイ)のIPアドレス
デフォルトルートへの定 期確認を実施する	デフォルトルートと通信できるかどうかを定期的にチ ェックする場合にはチェックマークをつける

確定以降は、指定したIPアドレスで本機にアクセスした場合にこの管理画面が開きます。

本体管理画面用のIPアドレスがVLAN上にある場合 は、「VLAN利用」のチェックマークをつけ、 VLAN IDを入力してください。

Ì	VLAN利用	Ø
	VLAN ID	100
	IPアドレス	192.168.0.188
	ネットマスク	255.255.255.0

デフォルトゲートウェイがここで指定したネットワークセグメント上にある場合には、デフォルトルート欄にそのIPアドレスを設定してください。

#### TIPS:

ここで設定するのは、本体管理画面を開くためのネットワーク設定であり、本 製品が監視対象とするネットワークの設定ではありません。監視対象とするネッ トワークと同じネットワークを、本体管理画面用に設定する事はできません。

#### TIPS:

「定期確認を実施する」にチェックマークを入れておくと、約1分に1回の頻度 で、デフォルトルートで指定されるIPアドレスにPING要求(ICMP要求)を出 します。この応答が無い場合には、本製品のネットワークインターフェースを初 期化し直します。 この機能は、本製品に異常なパケットが送りつけられるなどの要因により、万 がーネットワークインターフェースが誤動作しても自動復旧するようにするた めの機能です。

なお、デフォルトルートが本体管理画面用のネットワークセグメント上に無く、 後述するVLAN設定上に存在する場合でも、このチェックマークをつけておく 事で上記確認機構が働きます。

## 3.5 VLAN設定

メニューの「VLAN設定」をクリックすると、本製品で管理するVLANのネットワークセ グメントの一覧が表示されます。

初期状態ではVLANは全く登録されていないため、下図のような空の表が表示されます。

VLAN設	定				
新規劉	登録 肖	川除			
選択	VLAN ID	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトルート	操作
削昂	£				

[新規登録] ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

VLAN設定		
有効	<ul><li>✓</li></ul>	
VLAN ID		
IPアドレス		
ネットマスク		
デフォルトルート		
確定	戻る	

本製品で監視するVLANのネットワーク情報を入力し、[確定] ボタンをクリックしてください。

VLAN ID	VLANのタグID番号
IPアドレス	本製品に割り当てる当該VLAN上のIPアドレス
ネットマスク	上記VLANネットワークセグメントのネットマスク

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

デフォルトルート	デフォルトルート(デフォルトゲートウェイ)が上記
	VLANネットワークセグメント上にある場合に、そのIP
	アドレスを指定する。

\* デフォルトゲートウェイがこのVLAN上に存在する場合にのみ、「デフォルトルート」欄に記入してく ださい。デフォルトゲートウェイが他のネットワークセグメント上にある場合には、空欄にしておいて ください。

このVLANの登録を、必要な回数だけ行ない、本製品で監視するネットワークセグメント を全て登録してください。これにより、登録されたVLANに対応する IntraGuardian2 プ ログラムが、ネットワークセグメントの数だけ本製品内で並列に稼働を開始します。

\* 設定を確定した直後は、内部でネットワーク構成の再構築などの調整作業が行なわれているため、管理 画面へのアクセスが一時的にできなくなることがあります。20秒ほど待ってから次の操作を行なってく ださい。

登録後の例:

VLAN設定					
新規登録 削除					
選択	VLAN ID	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトルート	操作
	136	<u>192.168.136.98</u>	255.255.255.0		編集
	137	<u>192.168.137.122</u>	255.255.255.0		編集
	138	<u>10.0.92.144</u>	255.255.240.0	10.0.94.254	編集
	139	<u>10.1.59.220</u>	255.255.240.0		編集
	140	<u>192.168.140.4</u>	255.255.255.0		編集
	141	<u>192.168.141.79</u>	255.255.255.0		編集
	142	<u>192.168.142.1</u>	255.255.255.0		編集
	143	<u>192.168.143.88</u>	255.255.255.0		編集
	144	<u>10.2.144.2</u>	255.255.240.0		編集
	145	<u>10.2.11.2</u>	255.255.240.0		編集

削除

- \* VLANは最大24セグメント(IG2EX-03-24VL) または 8セグメント(IG2EX-03-08VL) まで登録できま す。
- \* 同じネットワークアドレスを複数のVLANに登録する事はできません。
- \* デフォルトルートは、管理ポート設定も含めて全ネットワークセグメント設定中の1カ所にしか設定す ることができません。

VLAN設定を変更したい場合には、当該行の[編集]ボタンをクリックしてください。

VLAN設定	
有効	$\checkmark$
VLAN ID	226
IPアドレス	192.168.226.57
ネットマスク	255.255.255.0
デフォルトルート	
確定	える

変更したい項目を書き換え、[確定] ボタンをクリックすると変更が反映されます。

- \* [確定] ボタンを押すと本製品内のネットワーク構成の再構築を行うため、一時的に本製品へのアクセス ができなくなります。20秒ほど待ってから再度アクセスしてください。
- \* また、ネットワーク構成の再構築に伴い、不正端末の検知・排除機能も一時的に停止します。20秒ほ どすると自動的に検知・排除を再開します。

#### TIPS:

「将来のために仮のVLAN設定は入力しておくが、まだ本製品で監視は行なわ ない」などの理由で、登録を削除しないまま本製品の稼働を停止させておきた い場合には、編集画面の「有効」チェックマークを外しておいてください。 不用なVLAN設定は、左端の「選択」欄にチェックマークをつけた上で [削除] ボタンを クリックすることにより、登録を削除することができます。

/LAN設定					
新規登録 削除					
選択	VLAN ID	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトルート	操作
	136	<u>192.168.136.98</u>	255.255.255.0		編集
	137	192.168.137.122	255.255.255.0		編集
	138	10.0.92.144	255.255.240.0	10.0.94.254	編集
$\checkmark$	139	10.1.59.220	255.255.240.0		編集
	140	<u>192.168.140.4</u>	255.255.255.0		編集
	141	<u>192.168.141.79</u>	255.255.255.0		編集
	142	<u>192.168.142.1</u>	255.255.255.0		編集
	143	<u>192.168.143.88</u>	255.255.255.0		編集
≤	144	10.2.144.2	255.255.240.0		編集
	145	<u>10.2.11.2</u>	255.255.240.0		編集
削除					

全てのネットワーク設定が終わったら、本製品をVLAN管理されたルーターに接続し直す などして、運用上の設置を行なってください。 IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

## 3.6 システム設定

メニューの「システム」欄にある「ユーザー管理」「ファームウェア更新」「バックアッ プ/復元」「再起動」「ログアウト」の各項目は、本製品の運用時に使用します。 「ユーザー管理」は、本体管理画面にログインする際のユーザー名とパスワードを変更す るためのものです。設定内容の詳細については【5.5 ユーザー管理】をご覧下さい。

#### TIPS:

本体管理画面メニューの「ユーザー管理」で設定されるユーザー名とパスワードは、本体管理画面にアクセスする際に用いられるものです。【4 ネットワーク監視機能設定】で説明する、各VLANセグメントを監視している IntraGuardian2+ プログラムの管理画面にアクセスする際のユーザー名とパス ワードとは異なりますので、ご注意ください。

「ファームウェア更新」は、本製品のファームウェアを入れ替えるためのものです。詳細 については【5.6 ファームウェア更新】をご覧下さい。

「バックアップ/復元」は、管理ポート設定画面およびVLAN設定画面で設定した内容を 外部ファイルにバックアップしたり、バックアップした内容に復元したりするためのもの です。

**TIPS:** 

本体管理画面メニューの「バックアップ/復元」でバックアップ/復元されるの は、管理ポート設定内容およびVLAN設定内容、および各VLANセグメントを監 視している IntraGuardian2+ プログラムの設定内容(登録PC情報など)です。

各VLANセグメントの IntraGuardian2+ プログラムの設定内容については、 【4 ネットワーク監視機能設定】で説明します。

「再起動」は本製品を再起動する(電源投入時の状態にする)ためのものです。詳細については【5.8 再起動】をご覧下さい。

「ログアウト」は、本体管理画面からログアウトするためのものです。詳細については 【5.9 ログアウト】をご覧下さい。

# 4 ネットワーク監視機能設定

【3.5 VLAN設定】で説明した設定を済ませると、本製品の内部では、設定したVLAN ネットワークセグメントの数と同じ個数の IntraGuardian2+ ネットワーク監視プログラ ムが並列に稼働し始めます。

これらのプログラムは原則としてそれぞれ独立に動作し、IntraGuardian2+ を複数台設 置したものと同等に取り扱うことができます。

なお、ネットワーク設定の一部など、全てのVLANセグメントの動作に共通して影響を与 える項目については、VLAN設定の1行目に設定されたIPアドレスでアクセスしたときに しか設定を変更できないようになっています。このVLAN設定1行目に対応する IntraGuardian2+ プログラムを、以降「代表IntraGuardian2」と呼びます。

# 4.1 ログイン

管理用PCをVLANにアクセスできる場所に接続し、VLAN設定で設定したIPアドレスのいずれかにWebブラウザでアクセスしてください。

次のようなログイン画面がブラウザに表示されます。

IntraGuardian2+ EX (Ve	ersion 2.4.0)			
管理画面にログインします				
ユーザー名	admin			
パスワード	•••••			
言語	日本語			
	ログイン			
Copyright © 2008-2014 Nippon C.A.D. Co.,Ltd.				

「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、[ログイン] ボタンをクリックして管理画面 にログインします。ユーザー名とパスワードは出荷時に以下の通りに設定されています。

ユーザー名	admin
パスワード	admin

なお、言語メニューで「English」を選択すると、以降の画面が全て英語での表記になり ますが、使用できる機能に違いはありません。 また、ご利用のブラウザの設定で、日本語よりも英語を優先するようになっている場合に は、ログイン画面は英語で表示されます。この場合、Languageメニューで「日本語」を 選択してログインすることにより、全ての操作を日本語画面で行うことができます。

IntraGuardian2+ EX (Version 2.4.0)
Login administration menu
User ID admin
Password
Language 日本語 ÷
Login

IntraGuardian2+ EX スタートアップガイド

# 4.2 メニュー項目

管理画面の左側には常にメニューが表示されます。

基本設定
設置設定
動作設定
通知設定
不正接続検知
<u>登録済みPC一覧</u>
<u>不正接続PC一覧</u>
検知履歴
<u>例外IPアドレス一覧</u>
システム
<u>ユーザー管理</u>
<u>ファームウェア更新</u>
<u>バックアップ / 復元</u>
再起動
<u>操作ガイド</u>
<u>ログアウト</u>

VLAN毎に設置設定、動作設定、通知設定の各項目を調整してお使いください。

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

## 4.3 設置設定

本製品を社内ネットワークに設置するための設定を行ないます。

#### 4.3.1 ネットワーク設定

【3.5 VLAN設定】で設定したIPアドレス、ネットマスク、デフォルトルートの設定値は、本画面でも変更することができます。

加えて、DNSのネームサーバの設定を行うこともできます(代表IntraGuardian2のみ)。

ß	置設定	
1	<b>ドットワーク設</b> 定	
	IPアドレス	192.168.136.98
	ネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトルート	
	ネームサーバ	

IPアドレス	このVLANセグメントを監視する IntraGuardian2+ プ ログラムに割り当てるIPアドレス		
ネットマスク	このVLANセグメントのネットマスク		
デフォルトルート	設置するネットワークのデフォルトルート(デフォルト ゲートウェイ)のIPアドレス		
<b>ネームサーバ</b> (代表	名前解決の際に利用するネームサーバ(DNSサーバ) のIPアドレス		

- \* ネームサーバは2つまで入力する事ができます。ネームサーバが利用できない場合には2つとも空欄にし ても構いませんが、メール送信サーバやタイムサーバなどをホスト名で指定することができなくなりま す。また、DNSによる名前解決機能が動作しなくなります。
- \* デフォルトゲートウェイがこのVLANセグメント上に無い場合は、デフォルトルート欄は空欄にしておいてください。
- \* ネームサーバは、他のVLANセグメント上にあるものでも構いません。

#### 4.3.2 時刻設定 (代表IntraGuardian2のみ)

本製品の時刻を設定します。タイムサーバを指定すると自動で時刻が同期されますが、手動で設定することも可能です。なお、本製品はリアルタイムクロックを搭載していないため、電源を切断すると時刻情報が失われてしまいます。正確な時刻情報を得るためにはタ イムサーバの指定をします。

時刻設定	
タイムサーバ	
	□ 時刻を手動で補正する
	2009/01/01 00:00:00

<b>タイムサーバ</b> (代表	本製品の時刻を同期するためのタイムサーバ(NTPサー バ)のアドレス IPアドレスかドメイン名で入力できます。 * 時刻同期は本設置設定を確定した時、起動時、および起動後30 分毎に行ないます。
時刻を手動で補正する <sub>(代表</sub>	この項目をチェックすると、時刻を手動設定することが できます。NTPサーバが利用できない環境に設置する際 にはご利用ください。 入力欄には「YYYY/MM/DD HH:MM:SS」の形式で現在 日時を入力してください。

**TIPS:** 

自社内にタイムサーバがある場合には、できるだけそれを指定してください。 社内にタイムサーバが無い場合には、"ntp.nict.jp"などの公開NTPサーバをご利 用ください。なお、ntp.nict.jp のご利用に際しては、独立行政法人 情報通信研 究機構の日本標準時プロジェクトのページ <u>http://www2.nict.go.jp/aeri/sts/</u> tsp/PubNtp/index.html をご覧下さい。

#### 4.3.3 管理マネージャのための設定

IntraGuardian2 Manager を利用する予定の場合には、「管理マネージャを使用する」 のチェックマークをつけ、「管理マネージャアドレス」欄に Manager のIPアドレスを入 力してください。管理マネージャアドレスは最大で3件指定可能です。



#### TIPS:

データベース保存場所とは、登録PC一覧の保存場所のことです。 この設定は、IntraGuardian2 Manager の管理画面からのみ変更ができるよう になっています。

管理マネージャ種別の表示はご使用のモデル・バージョンにより異なる場合がございま す。 また、複数選択可能な場合もございますので、設定方法につきましては管理マネー ジャ メーカにお問い合わせください。

#### 4.3.4 設置設定の確定

これらの項目に入力を終えたら、[確定] ボタンをクリックしてください。 設定変更に成功すると以下のメッセージが表示されます。



\* 設定を確定した直後は、内部でネットワーク構成の再構築などの調整作業が行なわれているため、管理 画面へのアクセスが一時的にできなくなることがあります。20秒ほど待ってから次の操作を行なってく ださい。

# 4.4 既存PCの登録

運用を開始する前に、現在稼動中の既存PCを、本製品へ登録します。

- (1)メニューから「不正接続PC一覧」を押下します。
- (2) ネットワーク内の既存PCが不正接続PCとして一覧表示されます。
- \* クラスCのネットワークの場合、およそ30秒でセグメント内のPCを全て検知します。
- (3) 既存PCを個別に登録する場合は、登録するPC欄右端の[登録] ボタンを押下します。
- 全件一括で登録する場合には、画面最下部の [全件登録] ボタンを押下します。
- (4)対象のPCが本製品に登録され、不正接続PC一覧から消去されます。

不正接続PC一覧					
4件の不正接続PCが見つかりました。					
MACアドレス ペンダー	IPアドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 検知日時	状態	操作
00:11:0C:00:00:00 <atmark techno=""></atmark>	192.168.0.50	DB-SERVER <workgroup></workgroup>	2009/12/08 11:27:00 <2009/12/08 11:27:00>	検知中	登録
00:A0:DE:00:00:00 <yamaha></yamaha>	192.168.0.2		2009/12/08 11:26:39 <2009/12/08 11:26:39>	検知中	登録
00:0B:97:00:00:00 <matsushita electric=""></matsushita>	192.168.0.10	TYAMADA_MOBILE <workgroup></workgroup>	2009/12/08 11:26:29 <2009/12/08 11:26:29>	検知中	登録
00:14:5E:00:00:00 <ibm></ibm>	192.168.0.100	<pre>TYAMADA_DESKTOP <workgroup></workgroup></pre>	2009/12/08 11:25:48 <2009/12/08 11:25:48>	検知中	登録
全件登録					

TIPS:

既存PCの一括登録は、【5.7 バックアップ / 復元】の手順でCSVファイルを インポートして行う事も可能です。 IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

# 4.5 動作設定

本製品の検知/排除機能に関する動作を、導入するネットワークに合わせて調整します。

#### 4.5.1 動作設定

(1)メニューから「動作設定」を押下します。

(2) 動作設定画面が表示されるので、下表の項目を入力します。

(3) 画面最下部にある [確定] ボタンを押下すると、設定が変更/反映されます。

動作設定	
動作設定	
追跡時間(秒)	180
	● 検知
動作モード	○ 排除
	○ 保留
保留時間(分)	0

追跡時間(秒) 不正接続PC一覧から検知履歴に移動するまでの時			
動作モード	検知 : (メール通知)のみ行う 排除 : 検知および排除(通信排除)を行う 保留 : 検知後、保留時間経過後に排除へ移行する		
保留時間(分)	検知後、排除へ移行するまでの保留時間(保留のみ)		

- \* 動作モードの変更は、必ず既存PCの登録を済ませてから行なって下さい。
- \* 万が一、管理用PCを登録せずに動作モードを「排除」に設定すると、管理用PCから本製品にアクセス できなくなることがあり、設定を変更する事ができなくなる可能性があります。
- \* 管理用PCから本製品にアクセスする際にルーターを経由している場合には、必ずルーターを本製品に 登録してください。

#### TIPS:

本製品が検知したPCは、それが登録されていないものである場合には「不正接続PC一覧」に掲載されます。(動作モードが「排除」の場合には、同時に当該PCの通信を妨害するパケットを出し始めます。)

引き続き同じPCが検知され続ければ、その「確認日時」が更新されてゆきます。

本製品は、最新の確認日時から「追跡時間」以上経過したPCの記録があれば、 それを「不正接続PC一覧」から「検知履歴」に移します。 なお、動作モードが「保留」の場合には、初めてPCが検知されたときから「保 留時間」以上経過した場合に、排除行動を始めます。

#### 4.5.2 IPアドレス監視機能

LAN上のPCに固定IPを割り当てて運用している場合などには、登録されているPCでも正 しいIPアドレスを使っていない場合には不正接続と見なしたい場合があります。 このような場合には、[IPアドレス監視機能を有効にする] をチェックしてください。

፼ IPアドレス!	監視機能を有効にする
監視レベル	<ul> <li>○ 通知のみ行う</li> <li>● 不正接続とみなす</li> </ul>

[IPアドレス監視機能を有効にする] 場合には、監視レベルとして [通知のみ行う] か [不正 接続とみなす] を選択してください。

[通知のみ行う] の場合には、登録されているIPアドレスと異なるIPアドレスで動作しているPCを発見した場合にメールを発送します。(ただし、[通知設定] 画面で [IPアドレスの変化を通知する] がチェックされていない場合には、メールは送られません。)

[不正接続とみなす] の場合には、登録されているIPアドレスと異なるIPアドレスで動作しているPCは不正接続PCとして扱います。(動作モードが [排除] ならば、排除行動をとります。)

- \* [通知のみ行う] をチェックしていても、通知設定画面で [メール通知を有効にする] にチェックが付い ていない場合や、[IPアドレスの変化を通知する] にチェックが付いていない場合には、メール通知は行 なわれません。
- \* 画面最下部の [確定] ボタンを押下したタイミングで反映されます。

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

#### 4.5.3 サブネットフィルタ機能

本製品には、自身と同一サブネット内のPCのみを検知するサブネットフィルタ機能があ ります。サブネットフィルタ機能を無効にすることで、同一セグメント内のPCはネットワー クアドレスの如何に関わらず全て検知することが可能になります。(ただし、スイッチン グハブなどにより本製品に当該PCのパケットが到達しない場合には検知はできません。)

本機能は、出荷時は有効に設定されていますので、本製品と同じネットワークアドレスを 持つPCのみを検知する状態になっています。

[サブネットフィルタ機能を無効にする] をチェックまたは解除することでサブネットフィ ルタ機能の 有効 / 無効 を切り替えます。

\* 画面最下部の [確定] ボタンを押下したタイミングで反映されます。



#### 4.5.4 IPアドレス重複機能

本機能は、不正接続PCの排除を行う際に、不正接続PCのIPアドレスが重複するようなパ ケットを送信し、排除を行う機能です。

DHCPサーバご利用の環境では問題が発生する可能性があるため、この機能をOFFにする ことをお勧め致します。



#### TIPS:

IntraGuardian2は排除を行う際にIPアドレスの重複を発生させるため、DHCP サーバご利用の環境ではIPアドレスが枯渇する(IPアドレスが払い出せなくな る)場合がございます。 この問題は、IPアドレスの重複を検出した排除クライアントが、DHCPサーバ にDECLINEメッセージを送信し受信したDHCPサーバは、そのIPアドレスを 「BAD ADDRESS」(利用出来ないアドレス)としてマークし以降払い出しに使 用しなくなるため発生致します。

#### 4.5.5 DNSによるコンピュータ名の取得機能

本製品はネットワーク上に存在していることを検知したPCの名前を、NetBIOS (Windows共有)プロトコルを使って獲得しようとします。このとき、DNSでも名前解 決を試みるかどうかを設定します。

🗹 DNSによるコン	ピュータ名の刵	(得を有効にする
優先プロトコル	<ul><li>NetBIOS</li><li>DNS</li></ul>	

DNSによるコンピュータ名の取得を有効にする場合は、NetBIOSで見つけた名前とDNS で見つけた名前のどちらを優先して使うかを選択します。

\* DNSでコンピュータ名を取得した時は、ワークグループ名は空欄になります。

#### 4.5.6 例外IPアドレス登録機能

あらかじめ本製品に登録してあるIPアドレスの機器については、不正端末として処理しないようにする機能です。冗長化などの都合でしばしば機器本体が入れ替わる(あるIPアドレスに対応するMACアドレスが時々変わる)サーバなどがある場合に、有効にしてお使いください。

☑ 例	外IPアドレスを有効にする	
例	● 無視する 外レベル ● 検知する	

例外IPアドレスを有効にする場合は、例外レベルも指定します。例外レベルが「無視する」 の場合、当該IPアドレスを持つ機器を検知しても、不正接続PC一覧には表示されません。 例外レベルが「検知する」の場合、当該IPアドレスを持つ機器は不正接続PC一覧に表示 されますが、排除対象となる事はありません。(ただし、当該機器のMACアドレスが登 録済みPC一覧にある場合には、不正接続PC一覧には表示されません。)

\* 動作設定画面で本機能を有効にしても、例外IPアドレス登録をしていない場合には本機能は無効になり ます。例外IPアドレスの登録については、【5.4 例外IPアドレス一覧】をご覧下さい。

TIPS:

PCを含む一般的なネットワーク機器では、IPアドレスの詐称はごく簡単にできてしまうため、本機能を有効にすると不正端末を見逃してしまう可能性が生まれてしまいます。

冗長化構成によりあらかじめ代替機となる機器のMACアドレスが分かっている 場合、それを登録済みPC一覧に登録しておき、本機能は無効にしておくという 運用をお勧めします。

ルーターなどの故障修理時に、どのようなMACアドレスの機器が代替機になる かわからないという場合にのみ、本機能をお使いください。

#### 4.5.7 巡回機能

本製品には、不正接続PCを確実に検知するために、セグメント内を定期的に巡回する機能があります。本機能は、出荷時は有効に設定されています。

- (1)[巡回機能を有効にする] をチェックまたは解除することで、巡回機能の 有効 / 無効 を切り替えます。
- \* 画面最下部の [確定] ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2) 巡回機能を有効にする場合には、合わせて下表の項目を設定します。

ntraGuardian2+EX スタートアップガイト	۴ 		
✓ 巡回機能を有効にする			
送信間隔(ミリ秒)	25		
巡回実行間隔(秒)	30		

送信間隔(ミリ秒)	ARPリクエストパケットの送信間隔 * 極端に小さな値はネットワークへの負担を高めます。5ミリ秒 以上を設定してください。
巡回実行間隔(秒)	巡回を終えた後に次の巡回を開始するまでの間隔

#### TIPS:

ー般的なスイッチングハブを用いたネットワーク構成の場合、ブロードキャスト パケットや本製品宛のパケット以外は本製品に届かないため、本製品で機器の 存在を検出することができません。

ネットワーク帯域が著しく小さいなどの特別な理由が無い限り、巡回機能は常 に有効にしてお使いいただく事を強くお勧めします。

#### TIPS:

本製品は、送信間隔で指定した時間間隔でサブネット内の全IPアドレスに対し てARP要求パケットを発行します。全IPに対する発行が終わったら、巡回実行 間隔で指定した時間だけ休み、再びARP要求パケットの送信を始めます。 つまり、クラスCのネットワークで上記の設定をした場合、 254×25msec+30sec = 36.35sec 毎にサブネット内の全IPアドレスの検査を行う事になります。 クラスBなどの大きなネットワークを使っている場合には、この検査周期が追跡 時間で設定した時間よりも大きくならないように注意してください。

## 4.6 通知設定

本製品からの通知を受け取るための設定を行ないます。

#### 4.6.1 メール通知

本製品の配信するメール通知に関する設定を行ないます。

(1)メニューから「通知設定」を押します。

🗹 メール通知を有	可効にする			
			● なし	
		認証方式	POP before SMTP	
言語	日本語		○ SMTP-AUTH	
宛先		POP3サーハ	۲	
SMTPサーバ		ポート番号		
ポート番号		アカウント		
送信元		パスワード		
				テスト送信
□ IPアドレスの変化を通知する				
□ コンピュータ名の変化を通知する				
□ 稼働通知を有効にする				
□ イベント通知を有効にする				

- (2) [メール通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、メール通知機能の 有効 / 無効 を切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (3) メール通知機能を有効にする場合には、あわせて下表の項目を設定します。

言語	メール文に用いる言語	
<b>宛先</b> メールを配信する際の宛先のメールアドレ		
SMTPサーバ	メール配信に利用するSMTPサーバのアドレス	
ポート番号	SMTPサーバで使用するポート番号。(通常25)	
送信元	通知メールを配信する際の送信元メールアドレス	
認証方式	メール配信に利用するSMTPサーバの認証方式	
POP3サーバ	POP before SMTPを使って認証する際に利用する POPサーバのアドレス	

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

ポート番号	POP before SMTPを使って認証する際に利用する POPサーバのポート番号(通常110)
アカウント	認証に使うユーザーアカウント
パスワード	認証に使うパスワード

宛先、SMTPサーバ、ポート番号、送信元と認証方式を設定した後で、[テスト送信] ボタ ンを押下すると、テストメールが宛先に送信されます。設定に誤りが無いかどうかを確認 する際にご利用ください。

#### 4.6.2 IPアドレスの変化通知

登録PCのIPアドレスが変化したものを発見したときにメールで通知します。

☑ IPアドレスの変化を通知する	
メール件名	l

- (1) [IPアドレスの変化を通知する] をチェックまたは解除する事で、IPアドレス変化通知 の有効/無効を切り替えます。
- \* 本設定項目にチェックをつけても、動作設定画面の [IPアドレス監視機能を有効にする] がチェックされ ていないときには、メール通知は行なわれません。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2) 通知を有効にする場合には、あわせてメールの件名を設定します。

#### TIPS:

特定の登録PCだけはIPアドレス変化の通知を行ないたくない、という場合には、 当該PCの登録IPアドレスを空欄にしてください。詳しくは、【4.1.1 新しいPC の登録】をご覧下さい。

#### TIPS:

DHCPを利用している場合、PCがネットワークに接続し直すとIPアドレスが異 なる状態になって、本機能によりメールが発送されることがあります。 また、セグメント内のいずれかのPCが、1つのネットワークデバイス(NIC)に複 数のIPアドレスを割り当てる機能 (IP aliasing等)を使っている場合、頻繁にIP アドレスの変化が検知されて多くのメールが発送されます。

#### 4.6.3 コンピュータ名の変化通知

コンピュータ名が変化したPCを発見したときにメールで通知します。

コンピュータ名の変化を通知する	
メール件名	

(1)[コンピュータ名の変化を通知する] をチェックまたは解除する事で、コンピュータ名 変化通知の有効/無効を切り替えます。

\* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。

(2) 通知を有効にする場合には、あわせてメールの件名を設定します。

#### TIPS:

コンピュータ名は、Windowsネットワーク(NetBIOS)の名称、またはDNSの名称です。

#### 4.6.4 稼働通知

本製品が正常に稼働していることを定期的にメールで通知します。

- (1)[稼働通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、稼働通知の有効/無効を 切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2)稼働通知を有効にする場合には、あわせて下表の項目を設定します。

🗹 稼働通知を有	「効にする
メール件名	【IntraGuardian2】稼働通知
通知間隔	毎日 🗘 🤋 🛟 時 🛛 🗘 分 (snmpトラップ通知と連動)

メール件名	稼働通知を配信する際のメール件名	
通知間隔	稼働通知を配信する間隔 * 毎日または毎時の単位で指定可能	

#### TIPS:

本製品が「稼働しなくなった」時に通知メールを受け取りたい場合には、 IntraGuardian2 Manager をご利用ください。

#### TIPS:

稼働通知で指定する通知間隔は、メールの稼働通知の通知間隔指定と連動しま す。メールの稼働通知間隔とSNMPトラップの稼働通知間隔を別々に指定する ことはできません。

#### 4.6.5 イベント通知

本製品の起動やネットワーク接続などのイベントをメールで通知します。



- (1) [イベント通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、稼働通知の 有効 / 無 効 を切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2) イベント通知を有効にする場合には、あわせてメールの件名を設定します。

#### **TIPS:**

イベント通知を有効にすると、次の内容のメールが送信されます。

- ・「IntraGuardian2が起動しました」
- ・「IntraGuardian2がネットワークに接続されました。」

#### 4.6.6 SNMPトラップ通知

不正接続を検知した場合等のSNMPトラップ通知の設定を行います。

(1) [snmpトラップ通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、稼働通知の 有 効 / 無効 を切り替えます。



(2) トラップ送信先のアドレスとコミュニティ名を指定し、次に通知を受けたいイベント を選択します。

#### 4.6.7 不正接続検知を通知する

IntraGuardian2+ が不正接続を検知した場合にSNMPトラップを送信します。

- (1)[不正接続検知を通知する] をチェックまたは解除することで、通知の 有効 / 無効 を 切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2) 通知を有効にする場合には、あわせてOIDを設定します。

不正接続検知を通知する	
OID .1.3.6.1.	テスト

#### TIPS:

[テスト]ボタンを押すと、指定の送信先に入力したOIDのSNMPトラップが送信 されます。

#### 4.6.8 IPアドレスの変化を通知する

IntraGuardian2+ が登録機器のIPアドレス変化を検知した場合にSNMPトラップを送信します。

- (1) [IPアドレスの変化を通知する] をチェックまたは解除することで、通知の 有効 / 無効 を切り替えます。
- \* 本設定項目にチェックをつけても、動作設定画面の [IPアドレス監視機能を有効にする] がチェックされ ていないときには、通知は行なわれません。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。

(2) 通知を有効にする場合には、あわせてOIDを設定します。

IPアドレスの変化を通知する	
OID .1.3.6.1.	テスト

#### 4.6.9 コンピュータ名の変化を通知する

IntraGuardian2+ がコンピュータ名が変化したPCを発見したときにSNMPトラップを送信します。

- (1)[コンピュータ名の変化を通知する] をチェックまたは解除することで、通知の 有効 / 無効 を切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- (2) 通知を有効にする場合には、あわせてOIDを設定します。

₫ コンピュータ名の変化を通知する	
OID .1.3.6.1.	テスト

#### 4.6.10 稼働通知を有効にする

本製品が正常に稼働していることを定期的に通知します。

- (1)[稼働通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、通知の 有効 / 無効 を切 り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。

ntraGuardian2+ EX スタートアップガイド	
☑ 稼働通知を有効にする	
OID .1.3.6.1. 77.1	
通知間隔 毎日 🗘 🤋 🛟 時 💽 🗘 (メール通知と連動)	
TIPS:	
稼働通知で指定する通知間隔は、メールの稼働通知の通知間隔指定と連動	しま
す。メールの稼働通知間隔とSNMPトラップの稼働通知間隔を別々に指定 <sup>-</sup>	する

#### 4.6.11 イベント通知を有効にする

ことはできません。

IntraGuardian2+ が起動した場合等にSNMPトラップを送信します。

- (1)[イベント通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、通知の 有効 / 無効 を切り替えます。
- \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。
- \* 各イベント発生時に送信されるSNMPトラップのOIDは表示の内容に固定されています。

# ✓ イベント通知を有効にする 以下のトラップが送信されます。 ○ID .1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 - IG2起動時 ○ID .1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 - エンジン再起動時 ○ID .1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 - LANリンクアップ時

TIPS:

[テスト]ボタンを押した場合、「IG2起動時」のSNMPトラップが送信されます。

#### 4.6.12 SYSLOG通知 (代表IntraGuardian2のみ)

本製品のログをSYSLOGサーバへ通知するための設定を行ないます。

- (1) [SYSLOG通知を有効にする] をチェックまたは解除することで、稼働通知の 有効 / 無効 を切り替えます。
  - \* 画面最下部の「確定」ボタンを押下したタイミングで反映されます。

✓ SYSLOG通知を有効にする						
SYSLOGサーバ						
ログレベル ERR 🗧						
確定						

(2) SYSLOG通知を有効にする場合には、あわせて下表の項目を設定します。

SYSLOGサーバ <sup>(代表</sup>	SYSLOGサーバのIPアドレス
ログレベル (代表	指定されたログレベル以上のログを通知する

#### TIPS:

本製品から発信される主なSYSLOGは以下の通りです。

INFOレベル: [IGUARD] wget source address:... [IGUARD] Signal received: ... [WATCHDOG] ... [DNS RESOLVER] set ipaddr:... [DNS RESOLVER] change ipaddr:... [DNS RESOLVER] set initial ipaddr:... [SNIFFER] Many DNS resolve requests

NOTICEレベル:

Start iglaunch

Start IG-? ...

Stopping IG-? ...

End iglaunch

[IGUARD] START UP: version=...

[IGUARD] RESTART: version=...

[IGUARD] Initialize success

[IGUARD] terminate...

[IGUARD] SHUTDOWN: ...

"REGISTER: Illegal Host: Iladdr=... inaddr=..."

"LOST: Illegal Host: Iladdr=... inaddr=..."

No response from ..., restart network devices. eth0 becomes up

WARNINGレベル:

[IGUARD] Connected to network "DETECT: Illegal Host: Iladdr=... inaddr=..."

ERRレベル:

[NOTIFIER] ...: error

[RESOLVER] software error.

なお、SYSLOGの内容は将来のバージョンアップで変更される事があります。

# 5 運用上の機能説明

ここからは、本製品を運用する際に必要となる機能について説明します。

# 5.1 登録済みPC一覧

本製品へ登録されているPCの一覧を表示します。

(1)メニューから「登録済みPC一覧」を押下します。

(2)本製品に登録されているPCの一覧が表示されます。

登録	登録済みPC一覧							
4件の登録済みPCが見つかりました。       新規登録								
選	訳	MACアドレス ペンダー	名称	IPアドレス 登録アドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 登録日時	有効期限	操作
6		00:11:0C:00:00:00 <atmark techno=""></atmark>	業務サーバー	<b>192.168.0.50</b> <192.168.0.50>	DB-SERVER <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:19:11 <2011/08/24 18:33:21>		編集 WoL
6		00:A0:DE:00:00:00 <yamaha></yamaha>	IT事業部ルーター	<b>192.168.0.2</b> <192.168.0.2>		2011/08/25 09:18:29 <2011/08/24 18:34:11>		編集 WoL
e		00:0B:97:00:00:00 <matsushita electric=""></matsushita>	山田花子モバイル	192.168.0.10	TYAMADA_MOBILE <workgroup></workgroup>	<2011/08/25 04:12:08>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
6		00:14:5E:00:00:00 <ibm></ibm>	山田太郎デスクトップ	192.168.0.100	TYAMADA_DESKTOP <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:18:34 <2011/08/25 04:13:22>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
	削閑	全件削除						

#### 5.1.1 新しいPCの登録

本製品へ新たにPCを登録します。

- (1)登録済みPC一覧画面の上部にある [新規登録] ボタンを押下します。
- (2)新規PC登録画面が表示されるので、下表の項目を入力します。

新規PC登録	
名称	
MACアドレス	
IPアドレス	
有効期限	カレンダー表示 期限無し
登録	

(3) [登録] ボタンを押下すると、登録ユーザーの情報が新しい内容へ変更されます。

名称	登録するPCの名称を入力します。 ,(カンマ)以外の任意の文字で、32バイト以内です。
MACアドレス	登録するPCのMACアドレスを入力します。
IPアドレス	登録する PC のIPアドレスを入力します。 登録時と異なるIPアドレスのPCを検出する機能を用い るときに参照されます。この機能を用いない場合(初期 状態)は空欄で構いません。
有効期限	登録の有効期限を入力します。 YYYY/MM/DD HH:MM:SS の形式の文字列で指定しま す。 [カレンダー表示] ボタンを押すと、右側にカレンダーが 表示され、その日付をクリックすることにより本欄に入 力を行うことができるようになります。

- \* 「動作設定」で [IPアドレス監視機能を有効にする] にチェックを入れている場合、ここで登録するIPア ドレスと実際に検出されたIPアドレスが比較されることになります。登録IPアドレスが空欄であるPCは、 IPアドレス監視の対象から外れます。
- \* 有効期限を過ぎた登録PCは、不正端末として扱われます。(検知/排除の対象となります。)
- \* 有効期限欄を空欄にすると、有効期限無しになります。

#### **TIPS:**

本製品を IntraGuardian2 Manager 等の管理ソフトウェアと組み合わせて運 用し、データベース保存場所を「IG2 Manager」にしている場合、本製品の管 理画面からPCの登録/編集/削除を行う事はできません。管理ソフトウェアより 行なってください。

#### TIPS:

PCの登録は、最大40000件までできます。

#### **TIPS:**

登録されたPCの情報は、本製品内のフラッシュメモリ上に保存されるので、本 製品の電源を切っても消える事はありません。

ただし、本製品を IntraGuardian2 Manager と組み合わせて運用し、データ ベース保存場所を「管理マネージャ」にしている場合には、登録PCの情報は Manager が動作しているPCのハードディスク内に保存されます。本製品は電 源投入時に Manager からこの情報を取り出し、動作を開始します。このため、 本製品の電源投入時に何らかの理由で Manager と通信ができなかった場合に は、本製品は不正PCの検知を行う事ができません。Managerと通信ができる 状態にしてから、再度電源を入れ直してください。

#### 5.1.2 登録済みPCの編集

本製品へ登録されているPCの情報を編集します。

(1)編集したいPC欄の右端にある[編集]ボタンを押下します。

登録済みPC一覧							
4件の登録済みPCが見つかりました。 新規登録 削除							
選択	MACアドレス ベンダー	名称	IPアドレス 登録アドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 登録日時	有効期限	操作
	00:11:0C:00:00:00 <atmark techno=""></atmark>	業務サーバー	<b>192.168.0.50</b> <192.168.0.50>	DB-SERVER <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:19:11 <2011/08/24 18:33:21>		編集 WoL
	00:A0:DE:00:00:00 <yamaha></yamaha>	IT事業部ルーター	<b>192.168.0.2</b> <192.168.0.2>		2011/08/25 09:18:29 <2011/08/24 18:34:11>		編集 WoL
	00:0B:97:00:00:00 <matsushita electric=""></matsushita>	山田花子モバイル	192.168.0.10	TYAMADA_MOBILE <workgroup></workgroup>	<2011/08/25 04:12:08>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
	00:14:5E:00:00:00 <ibm></ibm>	山田太郎デスクトップ	192.168.0.100	TYAMADA_DESKTOP <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:18:34 <2011/08/25 04:13:22>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
削除 全件削除					. <u> </u>		

(2) 登録済みPC編集画面へ遷移するので、 変更する項目へと新しい内容を入力します。

登録済みPC編集							
名称	山田花子モバイル						
MACアドレス	00·0B·97·00·00·00						
IPアドレス							
	2010/01/28 23:59:59						
有効期限	カレンダー表示 期限無し						
確定							
VIE AL							

名称	登録するPCの名称を入力します。
MACアドレス	登録するPCのMACアドレスを入力します。

IPアドレス	登録する PC のIPアドレスを入力します。 登録時と異なるIPアドレスのPCを検出する機能を用い るときに参照されます。この機能を用いない場合(初期 状態)は空欄で構いません。
有効期限	登録の有効期限を入力します。 YYYY/MM/DD HH:MM:SS の形式の文字列で指定しま す。 [カレンダー表示] ボタンを押すと、右側にカレンダーが 表示され、その日付をクリックすることにより本欄に入 力を行うことができるようになります。

(3) [確定] ボタンを押下すると、登録済みPCの情報が新しい内容へ変更されます。

**TIPS:** 名称に入力できる文字数はおおよそ全角10文字です。半角では32文字入力可能 です。

#### 5.1.3 登録済みPCの削除

本製品へ登録されているPCを削除します。

- (1) 削除したいPC欄の左端にあるチェックボックスをチェック状態にします。
  - \* 複数のPCを削除する場合には、複数のチェックボックスをチェック状態にします。

3	登録済みPC一覧							
<b>4</b> 件の登録済みPCが見つかりました。 新規登録 削除								
	選択	MACアドレス ペンダー	名称	IPアドレス 登録アドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 登録日時	有効期限	操作
		00:11:0C:00:00:00 <atmark techno=""></atmark>	業務サーバー	<b>192.168.0.50</b> <192.168.0.50>	DB-SERVER <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:19:11 <2011/08/24 18:33:21>		編集 WoL
		00:A0:DE:00:00:00 <yamaha></yamaha>	IT事業部ルーター	<b>192.168.0.2</b> <192.168.0.2>		2011/08/25 09:18:29 <2011/08/24 18:34:11>		編集 WoL
	V	00:0B:97:00:00:00 <matsushita electric=""></matsushita>	山田花子モバイル	192.168.0.10	TYAMADA_MOBILE <workgroup></workgroup>	<2011/08/25 04:12:08>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
	V	00:14:5E:00:00:00 <ibm></ibm>	山田太郎デスクトップ	192.168.0.100	TYAMADA_DESKTOP <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:18:34 <2011/08/25 04:13:22>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
	削限	全件削除						

- (2)表の左上または左下にある [削除] ボタンを押下すると、チェックしたPCが削除され ます。
- \* 本製品の登録から削除されたPCは、削除後すぐに検知/排除の対象となります。
- \* どちらの [削除] ボタンを押しても動作に違いはありません。

**TIPS:** 

誤操作による事故を防ぐために、登録済みPCが1件も無い場合には、排除は行 なわれません。

#### 5.1.4 PCの起動

本製品へ登録されているPCを起動(電源ON)することができます。 ただし、本機能を使うためには、当該PCがマジックパケットによるWake on Lan機能 (WoL機能)に対応している必要があります。

(1) 起動したいPC欄の右端にある [WoL] ボタンを押下します。

ł	登録済みPC一覧							
4件の登録済みPCが見つかりました。         新規登録         削除								
	選択	MACアドレス ペンダー	名称	IPアドレス 登録アドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 登録日時	有効期限	操作
		00:11:0C:00:00:00 <atmark techno=""></atmark>	業務サーバー	<b>192.168.0.50</b> <192.168.0.50>	DB-SERVER <workgroup></workgroup>	2011/08/25 09:19:11 <2011/08/24 18:33:21>		編集 WoL
		00:A0:DE:00:00:00 <yamaha></yamaha>	IT事業部ルーター	<b>192.168.0.2</b> <192.168.0.2>		2011/08/25 09:18:29 <2011/08/24 18:34:11>		編集 WoL
		00:0B:97:00:00:00 <matsushita electric=""></matsushita>	山田花子モバイル	192.168.0.10	TYAMADA_MOBILE <workgroup></workgroup>	<2011/08/25 04:12:08>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
		00:14:5E:00:00:00 <ibm></ibm>	山田太郎デスクトップ	192.168.0.100	TYAMADA_DESKTOP <workgroup></workgroup>	<2011/08/25 04:13:22>	2012/01/28 23:59:59	編集 WoL
	削問	全件削除						

(2) 当該PCにマジックパケットを送信し、次の画面が表示されます。

送信完了		
Wake on Lan マジックパケットを送信しました。		
了解		

\* PCがWoL機能に対応しているかどうかはネットワークからは分かりませんので、本製品では全ての登録PCに対して [WoL] ボタンを表示しています。また、マジックパケットを送信した結果PCがきちんと起動したかどうかを確認することはできませんので、マジックパケット送信完了の表示のみを行なっています。

# 5.2 不正接続PC一覧

本製品が現在検知している不正接続PCの一覧を表示します。

(1)メニューから「不正接続PC一覧」を押下します。

(2) 不正接続PCの一覧が表示されます。

下正接続PC一覧					
2件の不正接続PCが見つ	かりました。				
MACアドレス ペンダー	IPアドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 検知日時	状態	操作
00:1B:21:00:00:00 <intel></intel>	192.168.0.221		2009/19/16 11:32:13 <2009/09/15 16:47:46>	排除中	登録
00:1E:33:00:00:00 <inventec></inventec>	192.168.0.22	DEVELOP <workgroup></workgroup>	2009/09/16 11:37:20 <2009/09/15 16:40:32>	保留中 <残り18分>	登録
全件登録	'				,

#### 5.2.1 PCの登録

一覧に表示されているPCを、個別に本製品に登録します。

- (1)登録したいPC欄にある [登録] ボタンを押下します。
- \* 既に登録済みのPC欄には [登録] ボタンは表示されません。
- (2) 新規PC登録画面へ遷移するので、【5.1.1 新しいPCの登録】と同様に、本製品へPC を登録します。

#### 5.2.2 保留時間の変更

動作モードが「保留」になっているときは、一覧に表示されているPCの保留時間を変更 できます。

- (1) 操作欄の [保留] ボタンを押下します。
- (2)保留時間設定画面へ遷移するので、保留時間を分単位で入力し、[確定] ボタンを押下します。

保留時間設定	
MACアドレス 00:1E:33:58:C4:3F	
保留時間(分) 18	
確定	

#### **TIPS:**

この画面で設定する保留時間は、このPCの残りの保留時間です。すなわち、 「18」を設定すると、現在から18分後に保留状態が終わり、このPCは排除さ れます。 保留中のPCの保留時間を0にすると、すぐに排除が始まります。 逆に、排除中のPCの保留時間を1以上にすると、排除がいったん止まり、保留 中の状態になります。

#### 5.2.3 PCの一括登録

一覧に表示されているPCを全て本製品に登録します。

# 5.3 検知履歴

本製品が過去に検知した不正接続PCの一覧を表示します。

(1)メニューから「検知履歴」を押下します。

(2)検知履歴の一覧が表示されます。

MACアドレス ペンダー	IPアドレス	コンピュータ名 ワークグループ	確認日時 検知日時	操作
00:1B:21:00:00:00	192.168.0.221		2009/09/16 11:32:13 <2009/09/15 16:47:46>	登録
00:1B:21:00:00:00 ⊲Inte⊳	192.168.0.221		2009/09/14 23:01:55 <2009/09/14 20:17:40>	登録
00:1E:33:00:00:00	192.168.0.22	DEVELOP <workgroup></workgroup>	2009/09/16 11:37:20 <2009/09/15 16:40:32>	登録済

#### 5.3.1 PCの登録

検知履歴に表示されているPCを、個別に本製品へ登録します。

- (1)登録したいPC欄にある [登録] ボタンを押下します。
- \* 既に登録済みのPC欄には [登録] ボタンは表示されません。
- (2) 新規PC登録画面へ遷移するので、【5.1.1 新しいPCの登録】と同様に、本製品へPC を登録します。

#### 5.3.2 検知履歴のクリア

検知履歴の内容をクリア(全て消去)します。 (1) 最下部にある [クリア] ボタンを押下すると、検知履歴がクリアされます。

**TIPS:** 

検知履歴は本製品のRAM内に保存されているため、本製品の電源を切ると消え ます。また、1000件を越えた場合、古い履歴から順番に消えます。 IntraGuardian2 Manager を用いると、検知履歴をManagerのハードディスク 内に恒久的に保存する事ができます。詳しくはIntraGuardian2 Manager のス タートアップガイドをご覧下さい。 IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

# 5.4 例外IPアドレス一覧

不正PCとして検知・排除する対象から除外する機器のIPアドレスの登録一覧を行ないます。

(1)メニューから「例外IPアドレス一覧」を押下します。(2)例外IPアドレスの一覧が表示されます。

例外IPア	例外IPアドレス一覧				
2件の例	2件の例外IPアドレスが見つかりました。				
新規發	新規登録 削除				
選択	IPアドレス				
	192.168.222.100				
	192.168.222.254				
	□ 192.168.222.254				

#### 5.4.1 例外IPアドレスの登録

例外IPアドレスを本製品に登録します。

(1) 例外IPアドレス一覧画面の上部にある [新規登録] ボタンを押下します。

(2)新規例外IPアドレス登録画面が表示されるので、IPアドレスを入力し、[登録] ボタン を押下します。

新規例外IPアドレス登録	
IPアドレス	
登録	

- \* 動作設定画面で「例外IPアドレスを有効にする」にチェックマークが付いていない場合、本画面で登録 された内容は一切意味を持ちません。
- \* 例外IPアドレスの運用についての注意点は、【4.5.5 例外IPアドレス登録機能】をご覧下さい。

#### TIPS:

例外IPアドレスは最大で10件まで登録できます。

#### 5.4.2 例外IPアドレスの削除

登録されている例外IPアドレスを削除します。

- (1)削除したいIPアドレスの左端にあるチェックボックスをチェック状態にします。
- \* 複数の登録を削除する場合には、複数のチェックボックスをチェック状態にします。

例外IPア	例外IPアドレス一覧				
3件の例	3件の例外IPアドレスが見つかりました。				
新規發	新規登録 削除				
選択	IPアドレス				
	192.168.222.32				
	192.168.222.100				
ø	✓ 192.168.222.254				
	<ul> <li>✓ 192.168.222.254</li> <li>削除</li> </ul>				

- (2)表の左上または左下にある [削除] ボタンを押下すると、チェックしたIPアドレスが削除されます。
- \* どちらの [削除] ボタンを押しても動作に違いはありません。

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

## 5.5 ユーザー管理

本製品の管理画面へログインするユーザーを管理します。

#### 5.5.1 ユーザーの追加登録

(1) メニューから「ユーザー管理」を押下します。

(2) ユーザーの一覧が表示されます。一覧表の左上の [新規登録] ボタンをクリックします。

ユ <b>ーザ</b> ー 新規登	管理 録 削除			
選択	ユーザー名	権限	コメント	操作
	admin	管理者	設定の閲覧と変更が可能なユーザー	編集
	user	閲覧のみ	設定の閲覧のみ可能なユーザー	編集
削除	t.			

- (3) 新規ユーザー登録画面が表示されるので、各項目に内容を入力します。
- (4)[確定] ボタンを押下すると、新しいユーザーが増えます。

新規ユーザー	登録	
ユーザー名		
パスワード		
再入力		
権限	閲覧のみ	
コメント		
確定		

IntraGuardian2+EX スタートアップガイド

ユーザー名	4文字以上16文字以内の半角英数記号(','(カンマ)を除 く)を入力します。
パスワード	4文字以上16文字以内の半角英数記号(','(カンマ)を除 く)を入力します
再入力	上記のパスワードを再入力します
コメント	このユーザーの説明文を入力します。 <b>32</b> 文字以内の任意 の文字が使用できます。(','(カンマ)を除く)

TIPS:

ユーザーは最大で5名まで登録できます。

#### 5.5.2 ユーザーの編集

ユーザーの一覧表にある [編集] ボタンを押下すると、そのユーザーの情報を変更するこ とができます。

パスワードを変更しない場合には、パスワード欄と再入力欄をともに空欄にした状態で、 [確定] を押下してください。

#### 5.5.3 ユーザーの削除

ユーザーの一覧表のチェックボックスにチェックを入れて [削除] ボタンを押下すると、 選択したユーザーを削除することができます。

ユーザー管理	里			
新規登録	削除			
選択	ユーザー名	権限	コメント	操作
	admin	管理者	設定の閲覧と変更が可能なユーザー	編集
<ul> <li>✓</li> </ul>	user	閲覧のみ	設定の閲覧のみ可能なユーザー	編集
<ul> <li>✓</li> </ul>	yamada	閲覧のみ	山田係長	編集
	sugiyama	閲覧のみ	杉山	編集
削除	>			

\* 上の [削除] ボタンを押しても下の [削除] ボタンを押しても、動作は同じです。

## 5.6 ファームウェア更新 (代表IntraGuardian2のみ)

本製品に組み込まれている不正接続検知/排除システムソフトウェア(『ファームウェア』 という)を更新します。

本製品のファームウェアは、製品サポートサイトにて配布される更新ファームウェアにより更新できます。

なお、本製品用のファームウェアは、

"IntraGuardian\_MAE320V\_Firmware.x.x.x.bin"

というファイル名です。必ずお買い求めになった製品に適合したファームウェアをお使い ください。

- \* お使いの製品の型式名称は、ログイン画面に表示 されていますので、ご確認ください。(末尾の 「\*」は関係ありません。)
- (1)メニューの「再起動」を押下します。
- (2)「再起動ボタンを押下すると、
   IntraGuardian2を再起動します」という

IntraGuardian2 EX (IG2EX-16VL*)Version 2.2.0 )	
管理画面にログインします	
ユーザー名 admin	
パスワード	
	ログイン
Copyright © 2008-2010 Nippon C.A.D. Co.,Ltd	d.
	_

メッセージが出ますので、[再起動] ボタンを押下します。

- (3)1分程度待って本体の赤LEDが消えているのを確認し、再度管理画面にログインします。
- (4) メニューから「ファームウェア更新」を押下します。
- (5) [ファイルを選択] ボタンをクリックし、あらかじめ製品サポートサイトからダウンロー ドしておいた、本製品の更新ファームウェアを選択します。
- \* 詳細は製品サポートサイト http://intraguardian.jp をご覧下さい。
- (6) [実行] ボタンを押下します。

ファームウェア更新		
動作中のバージョン version 2.3.5b7 (20120305222718) IG2EX_16VL		
ステータス 1.24 M118.20 M118.22 M		
更新ファームウェア 参照 ファイルが選択されていません。		
実行		

(7) ファームウェアの更新が開始され、2~4分後に自動的に再起動します。

- \* ファームウェアの更新中は ステータスLED3が赤点滅します。また、更新が完了して再起動をしている 間はステータスLED1が赤点滅状態になります。
- \* ファームウェア更新中は絶対に電源を抜かないようご注意下さい。万が一、更新中に電源が抜かれた場 合本製品が起動しなくなる恐れがあります。

# 5.7 バックアップ/復元

本製品の基本設定や登録済みPC一覧、例外IPアドレス一覧をバックアップ / 復元します。

- (1) メニューから「設定ファイル」を押下します。
- (2)操作の対象( [基本設定] [登録済みPC一覧] または [例外IPアドレス一覧])をリスト から選択します。
- (3) 実行したい内容にあわせて操作([バックアップ] または [復元])を選択します。
- (4) 復元を実行する場合には [ファイルを選択] ボタンをクリックし、あらかじめバックアップしておいたファイルを選択します。
- (5) [実行] ボタンを押下すると、バックアップ / 復元を実行します。
- (6) 操作にて [バックアップ] を選択した場合、バックアップファイルのダウンロードが開始され、[復元] を選択した場合、バックアップファイルから復元が開始されます。

バックアップ / 復元
対象 基本設定
<ul> <li>○ バックアップ</li> <li>操作</li> <li>○ 復元</li> </ul>
ファイル ファイルを選択 ファイルが選択されていません
実行

\* 設定を復元して本製品のIPアドレスが変わった場合、ブラウザで新しいIPアドレスにアクセスしてログ インしなおしてください。

#### TIPS:

登録済みPC一覧をバックアップすると、"hostdb.csv"という名前のファイルが ダウンロードされます。このファイルはCSV形式の単純なテキストファイルで、 これを適当なテキストエディタで編集し、「復元」操作で復元する事により、 多数のPCの登録を一気に行なう事ができます。

"hostdb.csv"ファイルのフォーマットは、次のようになっています。

1行目: フォーマットバージョン番号("2.2.0") 2行目: 項目内容のコメント 3行目以降: 登録PC情報

登録PC情報の各カラムは、次のようになっています。

MACアドレス, IPアドレス, 名称, 登録日時, 有効期限, 登録ネットワークアドレス, PC移動 監視除外フラグ, ホスト名変更監視除外フラグ

MACアドレス以外の項目は空欄でも構いません。

名称に日本語を用いるときにはShift-JISコードを使ってください。文字数は全 角文字で10文字以下にしてください。

有効期限を設定しない場合には、空欄にしてください。

登録ネットワークアドレスは、登録時に所属していたネットワークアドレスで す。不明の場合は空欄で構いません。

PC移動監視除外フラグは0または1の数字で、IntraGuardian2 ManagerのPC 移動履歴機能が用いる情報です。不明の場合は空欄で構いません。

ホスト名変更監視除外フラグは、現バージョンのソフトウェアでは使用してい ませんが、必ず0にしておいて下さい。

#### "hostdb.csv"ファイルの例:

2.2.0

00:0D:02:00:00;00,192.168.0.1,ルータ,2009/09/11 17:48:03,2010/09/10 23:59:59,192.168.0.0,0,0 00:14:5E:00:00:00,192.168.0.100,山田太郎デスクトップ,2009/09/11 17:48:03,192.168.0.0,0,0 00:0B:97:00:00:00,192.168.0.10,山田モバイル,2009/09/11 17:48:03,2010/01/01 00:00:00,192.160.0.0,0,0 00:11:0C:00:00:00,192.168.0.50,業務サーバ,2009/09/11 17:48:03,192.168.0.0,1,0

- \* 空欄の項目の部分を",,"(カンマ2つ)にする事と、"."(ピリオド)と","(カンマ)の違いに注意してください。
- \* "#"で始まる行と空行は読み飛ばされます。なお、改行コードはCR+LFを使ってください。
- \* このファイルフォーマットは2.0.14で変更されました。IntraGuardian2 は、以前のフォーマット で書かれたファイルも読み取ることができます。

## 5.7 再起動 (代表IntraGuardian2のみ)

管理画面から本製品を再起動します。

(1)メニューから「再起動」を押下します。

(2) [再起動] ボタンを押下します。

(3) 自動的に本製品が再起動されます。

再起動
再起動ボタンを押下すると、IntraGuardian2を再起動します。
再起動

\* 再起動中は本製品のステータスLED1とステータスLED3が赤点滅します。再起動が終了するとステー タスLED1が緑点滅に変わりますので、あらためてブラウザで本製品の管理画面にアクセスしてくださ い。

# 5.8 ログアウト

本製品の管理画面からログアウトします。

(1)メニューから「ログアウト」を押下します。(2)ログアウトすると、以下の画面が表示されます。

ログアウト成功			
IntraGuardian2からログアウトしました			
	了解		

(3) [了解] ボタンを押下すると、ログイン画面へと遷移します。

IntraGuardian2 EX スタートアップガイド Version 2.4 - IG2EX-03-24VL/IG2EX-03-08VL向け 2014年10月20日

開発元 日本シー・エー・ディー株式会社 〒161-0033 東京都新宿区下落合2-14-1 CADビル http://www.ncad.co.jp/